# 무선 진동 측정 시스템 (Broadsens) 사용자 매뉴얼

<u>sales@usens.co.kr</u> 02-6476-1233



### □ 공유기 연결



#### ◆ 전원 및 공유기 연결

- 구성품의 전원 어댑터를 이용하여 공유기 및 게이트웨이에 전원 인가
   (게이트웨이의 전원은 12v이며, SMPS와 같은 전력 공급 장치를 이용하여 전원 인가 가능)
- 랜 케이블을 통해 공유기와 게이트웨이를 연결 (공유기 주황색 포트에 연결)
- Wi-Fi 검색에서 iptime을 찾아서 공유기와 연결
   (랜 케이블을 PC 또는 노트북에 연결하여 공유기 와 연결 가능)





### □ 공유기 연결 및 접속

#### IPTIME N604E

### Login



#### ◆ 공유기 접속

- 인터넷 주소창에 192.168.0.1 입력
- 로그인 이름: admin, 로그인 암호: admin
   (로그인 이름과 암호는 공유기 설정 변경을 통해 변경 가능)
- 로그인 후 관리 도구 선택



### □ 게이트웨이 IP 확인

ip	IME	~	DHCP 서버 설정			Ċ		
h	시스템 요약 정보		보조 DNS 주소					
	인터넷 설정 정보		164.126.63.1					
((o)) ∆	WiFi 기본 설정							
÷	펌웨어 업그레이드		IP주소 대여 시간	IP주소 대여 시간				
전체	메뉴		DNS 서픽스					
ቆ	네트워크 관리	~						
	인터넷 설정 정보							
	내부 네트워크 설정					적용		
	DHCP 서버 설정	☆	✔ 등록된 주소 관리 (0)	)		前 / +		
(( <u>o</u> ))	무선랜 관리	>	UTETET (	/				
œ	Easy Mesh 관리	>	▲ 검색된 IP주소 정보	(2개 발견됨)		$\frown$		
푪	NAT/라우터 과키	>	192.168.0.2	00:E0:4C:68:00:07	유선연결(LAN 3) : 자동할당	CMS		
ଜ	홈으로 이동		192.168.0.3	D8:3A:DD:B9:D7:B4	유선연결(LAN 4) : 자동할당	GU300-00302		
÷Ĵ	로그아웃		N604E   🔆 🕀				:	

### ✤ 게이트웨이 IP 확인

- 전체 메뉴 탭에서 DHCP 서버 설정 선택
- DHCP 서버 설정 가장 하단에 검색된 IP 주소 정보에서 게이트웨이 IP 확인
- 우측에 GU300-xxxx로 표시된 IP가 게이트웨이 IP

```
ex) 게이트웨이 IP: 192.168.0.3
```



### □ 게이트웨이 접속



### ♦ 게이트웨이 접속

- 인터넷 주소창에 공유기에서 확인한 게이트웨이 IP 입력 ex) 192.168.0.3 입력
- 사용자 이름: user, 암호: Broadsens (대/소문자 확인 필요)



### □ 기본 페이지 구성



### ✤ 게이트웨이 구성 옵션

- Home: 게이트웨이 상태 및 SVT-V 센서 실시간 진동 모니터링 패널
- SVT-A-DAQ: SVT-A 센서 측정 패널
- Wireless IMU: SAG IMU 9축 센서 측정 패널
- History data: 저장 데이터 이력 확인 패널
- FFT Analysis: FFT 데이터 분석 패널
- Trend analysis: 경향 그래프 확인 패널
- Alarm setup: 알람 설정 관련 패널
- Timer setup: 타이머 설정 관련 패널
- Sensor info: 센서 정보 확인 패널
- Sensor config: 센서 설정 관련 패널
- Gateway setup: 게이트웨이 컨트롤 패널
- MQTT config: MQTT 프로토콜 설정 관련 패널



### □ Sensor config (센서 설정 패널)

Sensor config 패널에서는 센서와 관련된 모든 설정을 진행할 수 있습니다. 게이트웨이 센서와 그룹 등록 및 삭제부터 그룹 변경, 센서 정보 내보내기/불러오기, 펌웨어 업데이트 등 모든 기능을 지원합니다.

Broadsens Wireless Gateway Dashboard					2024. 11. 13. 오후 6:07:32
A Home	Basic Con	figuration	Advanced Configuration		
SVT-A DAQ	VT-A DAQ Select sensor type: SVT-A series			e group	
Wireless IMU	Add se	nsors	Add group (01, 02,, zz):	CONFIRM ADD	
History data	Sensor ID: 🗸 0 🔺	Group:	Delete group: Select option 👻	CONFIRM DELETE	
II FFT Analysis	Description(optional):	Rate fine tuning	Change Sens	sor Group	
Trend analysis	Machine RPM v 0	CONFIRM ADD	Select sensor: Select option -	Select group: Select option -	
Timer return	(optional): Delete s	ensors	CONFIRM GROUP CHANGE		
e sensor mo	Select sensor: Select option				
💠 Sensor config	Sensor configuration export and import		Sensor firmware upgrade		
Gateway setup EXPORT CONFIGURATION FILE		Select sensor for OTA update: Select option			
✤ MQTT config	IMPORT CONFIGURATION FILE			R OTA UPDATE	

❖ 센서 등록 및 삭제

활성화된 빈칸에 사용할 센서 ID, 그룹 등 정보를 입력하여 센서를 등록합니다.

	В	asic Co	nfiguration
Select sensor type:	SVT-/	A series	-
		Add s	ensors
Sensor ID:	~ 0	^	Group:
Description(option	al):		Rate fine tuning (optional):
Machine RPM (optional):	~ 0	^	CONFIRM ADD
		Delete	sensors
Select sensor: Se	lect opti	on 👻	CONFIRM DELETE

- ① Select sensor type에서 SVT-A series 또는 SVT-V series를 선택
- ② 등록할 센서의 Sensor ID, Group 입력 (센서에 대한 그룹 정보는 초기에 제공됩니다.)
- 3 Description(설명), Machine RPM(설비 RPM)은 기호에 맞게 입력, Rate fine tuning(SVT-A 센서 감도)는 정확한 값을 측정하기 위해 1.02를 입력 후 CONFIRM ADD를 클릭하여 센서 등록
   ④ 삭제할 센서를 선택하여 CONFIRM DELETE 클릭
   (센서 삭지 세 데이터도 삭제될 우려가 있어 데이터 백업 후 삭제를 권장합니다.)
- 센서 등록 및 삭제 후 Gateway setup 패널에서 REBOOT GATEWAY를 클릭하여 게이트웨이를 재부팅 합니다. (재부팅을 하지 않을 시 수정한 센서 정보가 적용되지 않을 수 있으니 주의하세요!)



### ◆ 센서 그룹 등록/삭제 및 변경

게이트웨이에 등록한 센서의 그룹을 추가하고 현장 상황에 맞추어 그룹을 변경할 수 있습니다.



- ① Add group에 게이트웨이에 등록한 센서의 그룹을 입력 후 CONFIRM ADD 클릭해 그룹 등록
- ② Delete group에서 사용하지 않는 그룹을 선택 후 CONFIRM DELETE 클릭해 그룹 삭제
- ③ Select sensor에서 그룹을 변경할 센서를 선택하여 Select group에서 변경할 그룹을 선택 후 COMFIRM GROUP CHANGE 클릭해 그룹 변경 (\* SVT-V 센서는 그룹 변경이 불가능합니다.)



CONMFIRME GROUP CHANGE 클릭 후 우측 상단의 정보 확인하여 Group change successful로 변경되면 그룹 변경 완료

(\* 센서의 그룹 정보를 잊어버리면 센서 사용에 어려움이 있을 수 있으니 주의하세요!)

 그룹 등록 및 삭제 후 Gateway setup 패널에서 REBOOT GATEWAY를 클릭하여 게이트웨이를 재부팅 합니다. (재부팅을 하지 않을 시 수정한 그룹 정보가 적용되지 않을 수 있으니 주의하세요!)

◆ 기타 기능

게이트웨이에 등록된 센서 설정을 내보내기/불러오기 할 수 있으며, 필요에 따라 최신 버전의 펌웨어로 업데이트할 수 있습니다.

Sensor configuration export and import	Sensor firmware upgrade		
EXPORT CONFIGURATION FILE	Select sensor for OTA update: Select option		
IMPORT CONFIGURATION FILE	ACTIVATE SENSOR OTA UPDATE		

- EXPORT/IMPORT CONFIGURATION FILE을 클릭하여 센서 설정 내보내기/불러오기

0	
Success	Import Successful
Sensor configuration file exported	Dashboard will reload in 5s

 1 센서 설정 내보내기 완료 시 우측 상단에 Success 정보가 나타나며 센서 설정 파일이 다운로드 됨
 2 센서 설정 불러오기 완료 시 우측 상단에 Import Successful 정보가 나타나며 자동 재부팅 후 센서 정보가 게이트웨이에 업데이트됨

- Select sensor for OTA update에서 펌웨어 업데이트할 센서를 선택 후 ACTIVATE SENSOR OTA UPDATE를 클릭 (해당 기능의 사용을 원할 시 메이커사에 문의하세요!)



### ❑ Sensor info (센서 정보 확인 패널)

Sensor info 패널에서는 게이트웨이에 등록된 무선 진동 센서의 정보를 확인할 수 있습니다.



#### ◆ 무선 진동 센서 정보

게이트웨이에 등록된 무선 진동 센서의 정보가 정확히 입력됐는지 확인할 수 있습니다. 또한 배터리 및 통신 감도, 마지막 업데이트 시간을 확인하여 센서의 상태도 확인 가능합니다.

- Sensor config 패널에서 입력한 센서 정보가 정확히 입력됐는지 확인
- RSSI: 통신 감도 표시 (음수로 표현되며, 0에 가까울수록 통신 감도가 좋음을 의미)
- Battery: 배터리 전압 표시 (3.6V를 기준으로 하며, 값이 떨어지면 색상이 변경됨)
- Version: 센서의 펌웨어 버전 정보 표시
- Last update: 게이트웨이와 마지막 통신 시간 표시



### □ Home (게이트웨이 상태 및 SVT-V 실시간 모니터링 패널)

Home 패널에서는 게이트웨이의 상태와 SVT-V 무선 진동 센서의 진동 & 온도 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.



✤ 게이트웨이 상태

게이트웨이 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

- ① CPU Usage: 게이트웨이 실시간 CPU 사용량
- ② CPU Temperature: 게이트웨이 현재 온도
- ③ Memory: 게이트웨이 메모리 사용량
- ④ Total: 게이트웨이 저장 공간
- ⑤ Gateway time/Up time: 현재 시간 및 게이트웨이 사용 시간





#### ✤ SVT-V 시리즈 실시간 진동 & 온도 모니터링 SVT-V 시리즈 센서의 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.



센서 등록 시 자동으로 측정이 시작되며, SVT-A, IMU 센서 측정 활성 활성화 시 측정이 중지됩니다. 기본적으로 진동은 10초당 1회, 온도는 5초당 1회 데이터를 측정하며, 기준 값 초과 시 진동의 경우 초당 1회의 데이터가 측정됩니다. 기준 값은 가속도를 기준으로 하여 0.1g이며, 센서에서 3축 방향 중 한 방향이라도 초과하면 기능이 활성화됩니다.

- ① Velocity RMS (mm/s): 진동 속도 RMS 값
- ② Acceleration RMS (g): 진동 가속도 RMS 값
- ③ Temperature (Celsius): 온도 값

#### ◆사이드 패널

측정 중인 센서의 기타 정보를 확인할 수 있습니다.

- ① Select group: 데이터를 모니터링할 그룹 선택
- ② Save data to database: 활성화 시 데이터베이스에 데이터 저장 (활성화 시 History data 패널에서 저당 데이터 확인 가능)
- ③ ISO 10816 Reference: ISO 10816 참조 자료
- ④ Alarm: Alarm setup 패널에서 설정한 값을 초과 시 붉은색 LED 표시 (CLEAR ALARM 클릭 시 비활성화 상태로 변경)





### ❑ SVT-A-DAQ (SVT-A 측정 패널)

SVT-A DAQ 패널에서는 SVT-A 무선 진동 센서의 진동 & 온도 데이터를 모니터링할 수 있으며, 현장 상황에 맞추어 측정을 진행할 수 있도록 FFT 모드, 트리거 모드 등 다양한 측정 조건들을 설정할 수 있습니다.



#### ◆ SVT-A 센서 진동 & 온도 모니터링

SVT-A 시리즈 센서의 데이터를 모니터링할 수 있습니다.

DAQ Control에서 설정한 DAQ 모드를 바탕으로 데이터를 측정하며, 온도의 경우 Real time 모드의 경우 5초당 1회 데이터를 측정하며, 그 이외의 모드에서는 측정 조건마다 1회 데이터를 측정합니다.

- ① SVT-A Series Acceleration (g): 진동 가속도 시간파형 데이터

2 Temperature (Celsius): 온도 값
 (FFT 모드의 경우 온도 값 대신 진동 가속도 FFT 데이터로 변경됩니다.)





### ❖ DAQ 측정 모드 설정

현장 조건 및 상황에 맞추어 측정 모드를 설정할 수 있습니다.

- ① Select group: 측정 센서의 그룹 선택
- ② Manual DAQ Switch: 측정 ON/OFF 스위치
- ③ DAQ mode: 현장 상황에 맞게 DAQ 모드 설정
  - \* Real time: 실시간으로 계속해서 데이터 측정
  - \* Batch mode: DAQ point 320으로 고정 Rate만 설정하여 측정
    (320point 측정 → 전달 → 320poin 측정 → 전달 ... 반복)
    \* Single/Multi DAQ: Rate, DAQ point 설정 조건으로 측정
    (Single DAQ: 1회 측정, Multi DAQ: 스위치 OFF 시 까지 계속해서 측정)

(설정 조건 측정 → 전달 → 설정 조건 측정 → 전달 ... 반복)

- \* FFT: Rate, DAQ point 설정 조건으로 스펙트럼 측정
  (Single FFT: 1회 측정, Live FFT: 스위치 OFF 시 까지 계속해서 측정)
  (설정 조건 측정 → 전달 → 설정 조건 측정 → 전달 ... 반복)
  \* Triger: 트리거 모드로 기준 값 초과 시 측정
  (기준 값 초과 시 1회 측정 진행, 재 측정 시 스위치 ON/OFF 필요)
- ④ Rate (Hz): 샘플링 주파수 범위 설정 (샘플링 주파수/2 = FFT 주파수 범위) ex) 샘플링 주파수: 3.2kHz, FFT 주파수 범위: 1.6kHz
- ⑤ Range: 진폭 범위 설정 (SVT-A-200, SVT-A-300, SVT-A-400 센서에 따라 최대 설정 범위 변동)
- ⑥ DAQ points: 1회 측정 시 데이터 개수 설정 (샘플링 주파수 3.2kHz, DAQ point 4096 설정 시 약 1.28초 측정)
- ⑦ Threshold (g): 트리거 모드 시 활성화 (기준 값 초과 시 1회 측정 진행, 재 측정 시 스위치 ON/OFF 필요)
- ⑧ Alarm: Alarm setup 패널에서 설정한 값을 초과 시 붉은색 LED로 표시 (CLEAR ALARM 클릭 시 비활성화 상태로 변경)





### □ History data (저장 데이터 이력 확인 패널)

History data 패널에서는 데이터베이스에 저장된 센서들의 데이터를 조회하여 화면에서 확인할 수 있으며, CSV 파일로 다운로드하여 PC에서 확인할 수 있습니다.



#### ◆ 저장 데이터 뷰어

데이터베이스에 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다.

센서의 종류에 따라 뷰어 화면이 구성되며, SVT-A 시리즈의 경우 진동 가속도 시간파형 데이터와 온도 값, SVT-V 시리즈의 경우 진동 속도 값, 진동 가속도 값, 온도 값으로 구성됩니다.

- ① SVT-A 시리즈: 진동 가속도 시간파형 데이터
  - SVT-V 시리즈: 진동 속도 값
- ② SVT-A 시리즈: 온도 값 SVT V 시리즈: 진동 가속도 값
- ③ SVT V 시리즈: 온도 값

각 뷰어에서 우측 상단의 센서 ID 방향 또는 색상을 클릭하면 센서 데이터 또는 값 숨김/보기 가능



ę	Acceleration	
	DAQ mode: real time; Sample rate: 200 Hz	
	00:40 00:45 Jan 2, 2000 Tîme	
Ē	5	
Y	E Temperature	
	29 (Jan 2, 2000, 00 33 25, 29 03906)	
	28.5	
	85 Cethra	
	00:34 00:36 00:38 00:40 00:42 00:44 00:46 Jan 2, 2000 Tima.	00:48



◆ 데이터 조회 조건 설정, 데이터 다운로드, 데이터 삭제

데이터를 불러올 조건을 설정할 수 있으며, 불러온 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 또한 저장 공간 확보를 위해 선택 그룹의 데이터를 삭제할 수 있습니다.

- ① Sensor type: 데이터를 조회할 센서 종류를 선택
- ② Select group: 데이터를 조회할 그룹 선택
- ③ Select sensor: 데이터를 조회할 센서 선택
- ④ Query by relative time: 데이터 조회 시간 기준 설정
  - Select points: 뷰어에 표현될 데이터 수 설정
  - \* From last: 몇 분/시간/일 전의 데이터부터 불러올지 설정
  - \* Start time: 언제부터의 데이터를 불러올지 설정
- ⑤ 모든 설정이 끝나면 CONFRIM을 클릭하여 데이터 조회



클릭 후 우측 상단의 정보 확인하여 Success로 변경되면 데이터 조회 완료

- ⑥ 방향 키를 눌러 이전/이후 데이터 확인.
   (SVT-A 시리즈: 16384 포인트, SVT-V 시리즈: 5000 포인트로 제한)
- ⑦ DOWNLOAD DATA: 뷰어에 표현된 진동/온도 데이터 다운로드 (CSV 파일로 다운로드 됩니다.)
- ⑧ CLEAR ALL DATA FROM THE CURRENT GROUP: 선택 그룹의 데이터 삭제





### ❑ FFT Analysis (FFT 데이터 분석 패널)

FFT Analysis 패널에서는 데이터베이스에 저장된 SVT-A 시리즈 센서의 데이터를 조회하여 화면에서 FFT 데이터를 확인할 수 있으며, CSV 파일로 다운로드하여 PC에서 확인할 수 있습니다.



### ✤ FFT 데이터 뷰어

데이터베이스에 저장된 SVT-A 시리즈 센서의 데이터를 FFT 그래프로 확인할 수 있습니다.

- ① FFT 데이터:

X축: Frequency (주파수, Hz), Y축: 설정 조건에 따라 다름 (가속도, 속도, 변위로 진폭 표현)

2 시간파형 데이터:
 X축 Time (시간, Sec),
 Y축: 설정 조건에 따라 다름 (가속도, 속도, 변위로 진폭 표현)

각 뷰어에서 우측 상단의 센서 ID 방향 또는 색상을 클릭하면 센서 데이터 숨김/보기 가능





### ❖ FFT 데이터 조회 조건 설정 및 데이터 다운로드

FFT 데이터를 불러올 조건을 설정할 수 있으며, 불러온 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

- ① Sensor: FFT 데이터를 조회할 센서 선택
- ② Sample points: FFT 변환 시 사용할 데이터 개수 선택
- ③ Use latest data: 스위치 활성화 시 마지막 데이터 조회
  - \* Analysis start time: 스위치 비활성화 시 시간 설정하여 데이터 조회
- ④ Filter type: 분석 조건에 따라 필터 선택

(No filter, Highpass filter, Lowpass filter, Bandpass filter 선택 가능)

- \* Order: 주파수 필터의 경사도 설정 (필터 적용 시 활성화)
- \* Cutoff freq(Hz): 필터 적용할 주파수 범위 설정 (필터 적용 시 활성화)
- ⑤ Measurements: 매개변수 단위 설정(가속도, 속도, 변위)
- ⑥ 모든 설정이 끝나면 CONFRIM을 클릭하여 FFT 데이터 조회



클릭 후 우측 상단의 정보 확인하여 Success로 변경되면 FFT 데이터 조회 완료

- ⑦ DOWNLOAD DATA: 뷰어에 표현된 FFT/시간파형 데이터 다운로드 (CSV 파일로 다운로드 됩니다.)





### □ Trend analysis(경향 관리 그래프 분석 패널)

Trend analysis 패널에서는 데이터베이스에 저장된 SVT-A 시리즈 센서들의 데이터를 조회하여 화면에서 다양한 파라미터 데이터를 확인할 수 있으며, CSV 파일로 다운로드하여 PC에서 확인할 수 있습니다.



#### ◆ 경향 관리 그래프 분석

데이터베이스에 저장된 SVT-A 시리즈 센서의 데이터를 설정 조건의 파라미터로 산출하여 분석할 수 있는 경향 그래프로 표현합니다.

- ① 경향 그래프: X축: Days (시간) Y축: Amplitude (진폭)

뷰어에서 우측의 센서 ID 방향 또는 색상을 클릭하면 값을 숨김/보기 가능





### ❖ 파라미터 조건 설정

경향 그래프에 표현할 파라미터 조건을 설정할 수 있으며, 불러온 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

- ① Select Group: 데이터를 조회할 그룹 선택
- ② Parameters: 경향 그래프에 표현할 파라미터 선택
- ③ Select period: 경향 그래프 X축: Days 기간 설정
- ④ Analysis interval: 파라미터 값 계산 간격
- ⑤ 모든 설정이 끝나면 CONFRIM을 클릭하여 경향 그래프 조회
  - \* 클릭 후 우측 상단의 정보 확인하여 Success로 변경되면 경향 그래프 조회 완료
- ⑥ DOWNLOAD TREND ANALYSIS DATA: 경향 그래프 다운로드 (CSV 파일로 다운로드 됩니다.)
- ⑦ RESET TREND ANALYSIS: 선택 그룹의 TREND 데이터 삭제





### □ 기타 패널 (Alarm, Timer setup 패널)

Broadsens Wireless Gateway Dashboard						2024. 11. 13. 오후 6:06
🔒 Home	SVT-A Series Ala	arm	SVT-V Series Alar	m	Alarm Notification	
SVT-A DAQ	Select group: Select option	-	Select sensor: Selection	-	Email alarm notification:	•
Wireless IMU	x-axis upper bound	v 0.5 ^	X-axis velocity RMS	<ul><li>✓ 0.1 ∧</li></ul>		
History data	x-axis lower bound	✓ -55 ∧	Y-axis velocity RMS	× 0.1 ^	Email setup	
H FFT Analysis	V minutes being	N 05 A	7 mile unle site DAAC	× 01 A	F	
✓ Trend analysis	t-axis upper bound	¥ 0.3 A		¥ 0.1 A		
🏠 Alarm setup	Y-axis lower bound	~ -55 ^	X-axis acceleration RMS	v 0.5 ^	SMTP server:	
() Timer setup	Z-axis upper bound	<ul><li>✓ 0.5 ∧</li></ul>	Y-axis acceleration RMS	<ul><li>✓ 0.5 ∧</li></ul>	Port number: 465	
Sensor info	Z-axis lower bound	~ -55 ^	Z-axis acceleration RMS	~ 0.5 ^	Secure connection (SSL/TLS)	
🔅 Sensor config	Temperature upper bound	~ 0 ^	Temperature upper bound	~ -30 ^	User name:	
🔲 Gateway setup	Temperature lower bound	✓ -55 ∧	Temperature lower bound	× -50 ^	Password:	
☆ MQTT config			Trigger SVT-A group: None		Target email addresses:	
	CONFIRM				SUBMIT CANCEL	
	·					

#### ✤ Alarm setup (알람 설정 패널)

무선 진동 센서의 알람 기준을 설정할 수 있으며, SVT-V 시리즈 센서의 경우 SVT-A 시리즈 센서 특정 그룹의 트리거 설정이 가능합니다. 또한 Email setup을 통해 메일로도 알람을 받아볼 수 있습니다.

Broadsens Wireless Gateway Dashboard	
A Home	Timer setup
SVT-A DAQ	
Wireless IMU	Turn on timer
History data	Select arouns Select ontion +
👖 FFT Analysis	
✓ Trend analysis	limer mode: Select option
🈩 Alarm setup	Timer start delay (minutes): V 0 A
() Timer setup	DAQ period (minutes): v 60 ^
Sensor info	DAQ duration (minutes): v 2 ^
Sensor config	Groups running timer
🔲 Gateway setup	Note: In "Run continuously" timer mode, DAQ period value must be larger than the next drift of dra drarting and works of drawns working time? This
✤ MQTT config	the product of daq duration and number of groups running timer. This tallows each group to have enough time to take data.
	<u>.</u>

#### ✤ Timer setup (시간 설정 패널)

SVT-A 시리즈 센서를 매뉴얼 측정이 아닌 지정한 시간에 자동으로 측정할 수 있도록 설정이 가능합니다.



Broadsens Wireless Gateway Dashboard 2024. 11. 13. 오후 6:07:52						
♠ Home	Gateway Configuration	Gateway Update				
SVT-A DAQ						
Wireless IMU	Cy REBOOT GATEWAY	Current gateway software version: 2.8.3 SE Modbus				
History data	() SHUTDOWN GATEWAY	SELECT FILE TO UPGRADE BROADVIBRA				
FFT Analysis						
✓ Trend analysis	Gateway MAC address: d8:3a:dd:b9:d/:b4					
🎓 Alarm setup	Gateway Ethrnet IP address:	Current gateway firmware version: 2.8.4				
() Timer setup	Gateway WIFI IP address: Not connected	Gateway chipset: GU300_840X				
Sensor info	REFRESH IP ADDRESS	REFRESH INFORMATION				
🏚 Sensor config	Display units: Metric system -	ACTIVATE GATEWAY OTA UPDATE				
🔲 Gateway setup	CONFIRM UNIT CHANGE	RESET DATABASE				
☆ MQTT config						

### ◆ Gateway setup (게이트웨이 컨트롤 패널)

게이트웨이 재부팅, 종료, 데이터베이스 초기화 등 기본적인 게이트웨이 컨트롤을 할 수 있습니다.

Broadsens Wireless Gateway Dashboard 2024. 11. 13. 오후 6:08:04					
A Home	MQTT Co	nfiguration	External MQ		
SVT-A DAQ					
Wireless IMU	Gateway (MQTT publisher) name	QaS (0 or 1):	Use external broker (bypass inte	ernal broker)	
History data	GW3899 Latitude (optional):	1 Longitude (optional):	External broker address: Port		
📕 FFT Analysis	37.5	-121.92	8883 Traic		
✓ Trend analysis	Gateway info	Sensor info			
🈩 Alarm setup	Live data	Trend analysis	User name:		
() Timer setup	Alarm	Single JSON	Password:		
Sensor info	Single FFT	Remote control	Client ID (optional):		
Sensor config	Control password:		Use TLS for external broker		
🗖 Gateway setup	SUBMIT	CANCEL	SUBMIT	CANCEL	
7 MQTT config					

### ✤ MQTT config (MQTT 프로토콜 설정 패널)

MQTT 통신 프로토콜을 설정하는 페이지입니다.





# 감사합니다

www.usens.co.kr sales@usens.co.kr TEL : 02-6476-1233 FAX : 02-6971-8999